

## **СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ**

248033, Россия, г. Калуга  
пер. Секиотовский, д. 12  
Телефон:  
(4842) 595-260  
+7(903) 636-52-60  
E-mail: [service@kvt.tools](mailto:service@kvt.tools)  
Сайт: [www.kvt-service.tools](http://www.kvt-service.tools)

\* Подробная информация о технических характеристиках, гарантиях, условиях монтажа и пр., размещена на сайте [www.kvt.ru](http://www.kvt.ru)

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



[www.kvt.ru](http://www.kvt.ru)



# **ПАСПОРТ**

Набор матриц для монтажа проводов СИП

**НМ-300-СИП (КВТ)**

## Назначение:


Набор матриц НМ-300 СИП предназначен для опрессовки изолированных гильз серии ГСИ-А, ГСИ-Ф, ГСИ-Н и изолированных наконечников НИАМ, а так же аналогичных им гильз МЈРТ, МЈРТ-Н, МЈРВ и наконечников СРТАУ.

## Совместимость:

Матрицы предназначены для использования в прессах ПГР-300, ПГРС-300, ПГРС-300А, ПГРС-300АМ, ПГП-300, ПГП-300А ПГРА-300 и аналогичных.

## Порядок опрессовки:

1. Перед монтажем наконечника или гильзы на жилы СИП необходимо снять с жилы изоляцию на длину, указанную на изолированной части наконечника или гильзы.
2. Подберите матрицы необходимого типоразмера для опрессовки. Типоразмер матриц указан на изолированной части опрессовываемого наконечника или гильзы.
3. Опресовку следует производить согласно указаниям на изолированной части наконечника или гильзы. Места опрессовок и их порядок указываются цифрами. Количество опрессовок определяется максимальной цифрой.
4. Соблюдайте расположение матриц при опрессовке. Зоны для опрессовки отделены друг от друга специальными буртиками. Опресовывайте изделие.



## Комплектность:

- Матрица — три комплекта (E140, E173 и E215)
- Упаковка — полиэтиленовый пакет
- Паспорт